



## AFFILATURA DELLA LAMA

Per l'affilatura della lama da fare periodicamente e non appena si avvertirà una diminuzione della capacità di taglio, OCCORRE ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

1. Dopo aver provveduto a disinserire la spina della presa di corrente pulire accuratamente la lama con alcool denaturato, in modo da sgrassarla;
2. Azionare la manopola graduata (1) ruotandola verso sinistra per portarla al massimo di apertura;
3. Togliere l'apparecchio affilatore dalla scatola, svitare il pomolo dall'affilatoio ed inserire il perno metallico filettato nel foro appositamente predisposto sul piatto porta-merce in modo che le due mola smeriglio vengano ad essere rivolte verso la lama da affilare aiutandosi per l'inserimento con la pressione di un dito sul pulsantino (3) della mola inferiore. La mola inferiore dovrà restare inserita per circa metà del suo diametro tra la lama sulla quale appoggerà ed il piano regolatore;
4. Inserire la spina nella presa di corrente, azionare l'interruttore (2) tenendo fermo il piatto porta-merce (4) nella posizione sopra detta, tramite il volantino sotto il piatto;
5. Lasciare ruotare la lama per circa 30/40 secondi, quindi, azionando l'interruttore (2), fermare la lama e controllare con un dito se all'esterno della lama si è formata una leggera bava.  
**RACCOMANDIAMO DI ESEGUIRE QUESTO CONTROLLO CON MOLTA ATTENZIONE TRATTANDOSI DI UN CORPO MOLTO TAGLIENTE.**  
 Accertata la formazione della bava, premere nuovamente l'interruttore (1) azionando la rotazione della lama per 3/4 secondi tenendo contemporaneamente premuti il pulsantino (5) della mola superiore che andrà a togliere la bava formatasi e la lama sarà affilata;
6. Ad operazione ultimata svitare l'affilatoio e riporlo nella scatola.